

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

HORTO 200 - 300 - 400



1
Togliere il film d'imballo del composter e sfilare le aste



2
Disporre i pannelli modulari su un piano e unirli infilando le aste



3
Sollevare i pannelli portandoli in posizione verticale e infilare l'ultima asta



4
Inserire le 2 cerniere nelle apposite fessure del coperchio



(Cerniere inserite nel coperchio)



5
Posizionare il coperchio munito di cerniere sopra il corpo precedentemente montato. Fissare le cerniere nelle 4 apposite fessure presenti nel pannello del corpo.
N.B. Per il modello HORTO 300 le cerniere andranno fissate alla parete opposta a quella dove è presente lo sportellino inferiore di apertura



Composter montato (HORTO 400)